

Beskrivning Cisco IP-telefon 7940

Anslutning av telefonen

Telefonen ansluts till fastighetsnätet med en kabel från telefonens baksida i uttaget märkt 10/100SW och till vägguttag (teleuttag RJ45). Telefonluren är ansluten till uttaget märkt med en telefonlur i telefonen. Använder du headset ansluts det till uttaget märkt med ett headset i telefonen.

Översikt av 7940 som beskrivs nedan



LCD

IP-telefonens "skrivbord", en display som visar tid, datum, anknyningsnummer samt status på samtal och "soft key"-funktionerna längst ner.

Snabbvalsknappar

Knapp för anknyningslinjer (anknyningsnummer) eller en snabbvalsknapp (telefonnummer inprogrammeras av teleadministratör).

Ställbart fotstöd

Knapp för justering av telefonens vinkel. Håll knappen intryckt och ändra vinkeln med stödet baktill på telefonen.

"Soft keys" (direktval)

Soft keyfunktionerna ändras beroende på vilket samtalstläge telefonen befinner sig i.

Funktioner

brevlåda, till röstbrevlådan

kataloger, 1 missade samtal

2 mottagna samtal

3 uppringda samtal

inställningar, används för programmering av ringsignal och kontrast

Volymknappar

Knappar (+/-) för att justera volymen i lur, headset och högtalare. Med samma knapp justerar du också ringsignalsvolym och kontrast.

Funktioner

Knappar för headset, sekretess och högtalare, till och från.

Rullist (v/Λ)

Ger dig möjlighet att "scrolla" på displayen.

Telefonens inställningar

Ändra volym i telefonlur, högtalare och headset

- Lyft telefonluren, tryck på volymknapparna (+/-) för att öka eller minska volymen
- Tryck **Spara** (Soft key) för att spara volymen du valt
- Tryck på högtalarsymbolen och sedan volymknapparna för att öka eller minska högtalarvolymen
- Tryck **Spara** (Soft key) för att spara
- Tryck på headsetsymbolen och sedan volymknapparna för att öka eller minska volymen i headsetet
- Tryck **Spara** (Soft key) för att spara.

Ändra volym på ringsignal

- Använd volymknapparna för att öka eller minska volymen på ringsignalen
- Tryck **inställningar**, tryck **Spara** (Soft key) för att spara.

Välja/ändra ringsignal

- Tryck på **inställningar**

- Välj **ringsignalstyp** från menyn **inställningar** med **rullisten**
- Tryck **Välj** (Soft key) eller 2
- För att välja ringsignal, tryck på **rullisten** (v/∧)
- Tryck **Spela upp**, för att lyssna på vald ringsignal
- När du valt ringsignal, tryck **Välj** (Soft key) och sedan **OK** (Soft key)
- Tryck **Spara** (Soft key) för att spara
- Tryck **Avsluta** (Soft key), för att gå ur om du inte sparar.

Välja/ändra kontrast i displayen

- Tryck på knappen **inställningar**
- Välj **Kontrast** från menyn **inställningar** med **rullisten**
- Tryck **Välj** (Soft key) eller 1
- Tryck **Upp** eller **Ner** (Soft key), eller ändra kontrast med volymknappen
- Tryck **OK** (Soft key) för att bekräfta vald kontrast
- Tryck **Spara** (Soft key) för att spara, tryck **Avsluta** (Soft key) om du vill gå ur menyn utan att spara.

Telefonens användning

Obs! Håll lurens mikrofon riktad mot munnen då konstruktionen är sådan att den filtrerar bort ljud från omgivningen och den som ringer till dig kan få försämrad ljudkvalitet.

Du kan ringa samtal på något av följande sätt:

- Lyft luren och slå telefonnumret.
 - Tryck på snabbvals knapp speed 1, med lagrat telefonnummer, vid svar lyft luren.
 - Interna samtal slå anknyningsnummer, eller 9 till telefonist.
- Externsamtal slå 0 därefter abonentnummer, avsluta med #.

Ringa samtal i högtalarläge

- Tryck på högtalarsymbolen, slå telefonnummer
- Lyft luren eller tryck på headsetsymbolen för att koppla bort högtalaren.

Besvara samtal

- Lyft luren eller tryck på högtalarsymbolen (för högtalarläge).

Avsluta samtal

- Lagg på luren för att avsluta samtal. Vid högtalaranvändning avslutar du genom att trycka på högtalarsymbolen.

Sekretess

- Tryck på sekretesssymbolen och mikrofonen är bortkopplad så länge knappen lyser.
- För att ta bort sekretess: tryck på symbolen igen och knappen slocknar.

Väntkoppling

- Under pågående samtal kan samtal väntkopplas genom att trycka på **Parkera**.
- I det läget är båda parter bortkopplade, blinkande pilar i höger hörn på displayen.
- För att återgå till ett väntande samtal tryck på **Åter** (Soft key).

Förfrågan och överflyttning

- Tryck på **Överför** (Soft key) vid ett pågående samtal, slå numret till anknytning, när anknytningen svarar (förfrågan) tryck **Överför** igen och samtalet flyttas över.

- Om du inte vill flytta över samtalet eller inte får svar, tryck **Avsluta** och sedan **Åter** för att återta samtalet.

Senast slaget nummer

- Lyft luren eller tryck på **rIgen** (Soft key), det senast slagna numret rings upp.
- Eller tryck på **rIgen** (Soft key) telefonen i högtalarläge.

Vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling av alla samtal, tryck på **Vdb** (Soft key), två korta pip hörs. Ta 0 samt abonentnummer avsluta med # eller slå anknytningsnummer. I displayen visas t ex **Vidarebf** till 5360. Nu är telefonen vidarekopplad. För att ta bort vidarekoppling tryck på **Vdb** igen.
- Vidarekoppling vid ej svar, programmeras av administratör. Samtalet kopplas vidare om det inte besvaras inom ca 20 sekunder.
- Vidarekoppling vid upptaget, programmeras av administratör. Samtalet kopplas vidare när anknytningen är upptagen.

Konferens

- Ring upp en anknytning eller abonentnummer, efter svar tryck på **fler**, tryck därefter **Konf**, slå numret till konferensdeltagare, vid svar tryck på **Konf** igen. I displayen står det **Konf**. Upprepa om fler personer skall kopplas in i konferensen.

Hänvisning

Du kan göra hänvisning via din dator och länken

<http://nicehvd2.it.gu.se/NetwiseOffice/>.

Gå in under Aktiv och sätt ny hänvisning eller förändra en befintlig. Som kvitto får du "Vidarebf till 8240" i displayen på din telefon.

Hänvisningen går ut automatiskt. Vill du ta bort hänvisningen tidigare tryck **Vdb** eller gör det i datorn.

Röstbrevlåda beskrivs på separat blad.